

NÁVOD NA POUŽITIE A NA INŠTALÁCIU PVC PODLAHOVÝCH KRYTÍN












Tento návod na použitie a na inštaláciu sa vzťahuje na PVC podlahové krytiny, ktoré predáva firma **DIEGO**. Kvôli tomu, aby ste boli spokojný so zakúpenou PVC krytinou sa doporučuje dodržať pokyny.

Pri pokládke a pri užívaní PVC podlahy vždy použite odporúčané doplnky. Pokládka podlahy je jednoduchá, ale napriek tomu potrebujete základné technické znalosti. V jednotlivých prípadoch pre pomoc - konzultujte s profesionálnym pokladačom alebo s predajcom **DIEGO**.

Pred tým, ako začnete a aj pri pokládke vždy skontrolujte celú hornú a dolnú vrstvu PVC krytiny. Keď zbadáte chybu (estetické a kvalitné chyby - napr.: výrobná chyba, povrchová chyba, rozdiely vo farbe, znečistenie povrchu, atď.) tak ihneď zastavte pokládku, lebo tieto výrobky by sa nemali používať. Po lepení PVC krytiny alebo po rezaní na daný rozmer reklamácie nie sú akceptované!

PRED KÚPOU – samozrejme okrem estetickej úvahy – je potrebné zväziť, že aká záťaž bude vystavená na PVC podlahu - na tom záleží, že akú záťažovú triedu musí mať PVC krytina. V našich predajniach máme vyskolený personál, ktorý Vám pomôže vybrať správny produkt. Predávame PVC krytiny s rôznymi kvalitami a vyrobené s rôznymi technológiami. Triedu odolnosti určuje presne určený kvalitný systém:

-  21 Dočasné použitie v bytových priestoroch (dočasná podlahová krytina)
-  22 Mierne/bežne zaťažené obytné priestory (hosťovská izba, spálňa)
-  22+, 23 Bežne zaťažené obytné priestory (hosťovská izba, spálňa, detská izba, obývačka, kuchyňa, chodba)
-  31 Mierne zaťažené komerčné priestory (mierne zaťažená kancelária)
-  32 Všeobecne zaťažené komerčné priestory (predajňa, reštaurácia, kancelária)
-  33 Komerčné priestory so zvýšeným zaťažením (chodby, schody, veľkoplošné kancelárie)
-  34 Silne zaťažené komerčné priestory (obchodné priestory s frekventovanou návštevnosťou)
-  42 Všeobecne zaťažené priestory ľahkého priemyslu
-  43 Silne zaťažené priestory ľahkého priemyslu (multifunkčné haly, obchodné centrá, výrobné haly)

ZNAKY OSTATNÝCH VLASTNOSTÍ PODLAHOVEJ KRYTINY PVC

-  Odolná voči chemikáliám (voči chemikáliám používaným v domácnosti)
-  Použiteľná pri podlahovom kúrení
-  Príležitostné používanie kolieskovej stoličky
-  Stále používanie kolieskovej stoličky
-  Normálne šírenie plameňa
-  Stredné šírenie plameňa
-  Mierne šírenie plameňa
-  Nízke šírenie plameňa
-  Antistatický povrch

DOBRÁ RADA:

Pred zakúpením PVC krytiny najprv premerajte miestnosť, aby ste vedeli posúdiť potrebný materiál. Skontrolujte si, či steny uzatvoria pravý uhol (90 °), či v miestnosti sú stĺpy alebo iné nerovnosti. Je dôležité vedieť počet dverí, schodov, prahov, či sú výškové rozdiely medzi miestnosťami, či je tam podlahové kúrenie. Podľa týchto údajov

vieme odhadnúť, vyrátať potrebný materiál a doplnky (množstvo lepidla, profily, lišty). Pri spočítaní potrebného množstva z materiálu, rátaje s tým, že PVC krytinu sa dá nakúpiť v 2, 3, 4 m šírkach, a tak si viete zakúpiť kotúč s optimálnou šírkou.

NÁSTROJE, POMÔCKY KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ: Podľa toho, že akým spôsobom treba lepiť PVC krytinu budete potrebovať na pokladanie ozubenú alebo rovnú špachtľu na rozotieranie lepidla, prítláčny valec, rozprašovač. Na rezanie na presný rozmer budete potrebovať rovný rezací nôž a ocelové pravítko. Na rezanie a upevnenie tvrdých lišt budete potrebovať kladivo a ručnú pílu s malými zubami. Na rezanie rôznych profilov budete potrebovať ručnú pílu na kovy.

DOPLNKY:

Pekný priestor s PVC krytinou je dokonalý vtedy, ak ten najmenší detail je na svojom mieste. Firma **DIEGO** preto ponúka k PVC krytinám široký sortiment farebne pasujúcich lišt a k tomu patriace rohové prvky. Tieto doplnky sú nenahraditeľné v prípade, keď chceme mať estetické dokončenie podlahy a sú perfektným riešením na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri pokládke.

DOPRAVA A SKLADOVANIE:

PVC podlahy musíme prepravovať s takým autom, ktorý má uzatvorený priestor (hlavne pred vodou), kde podlahu vieme umiestniť po ležato.

PVC krytina musí byť aspoň 24 hod. pred začatím pokládky umiestnená v zvislej polohe (v ideálnom prípade v roztočenom tvare) v miestnosti kde má byť položená. Tak sa PVC krytina prispôsobí podmienkam prostredia, uľahčí

sa jeho inštalácia a manipulácia s ním. Ideálna teplota vzduchu pre inštaláciu je najmenej +18 °C, teplota podlahy najmenej +15 °C. Je dôležité zdôrazniť, že PVC krytina sú obzvlášť citlivé na teplotu! Nesmie byť skladovaná pri teplote nižšej, ako +5 °C!

PRÍPRAVA PODLAHY PRED INŠTALÁCIOU

Podklad musí byť dokonale pevný, rovný, suchý, hladký a čistý, zbavený prachu, masnoty a iných nečistôt. optimálnym podkladom je kvalitný betón – kompaktný, bez trhlín, nesmie sa drobiť. Ak sú v miestnosti, do ktorej má byť inštalovaná PVC krytina na podlahe staré koberce, linoleum treba ich strhnúť, podklad vyspraviť a prípadne znivelizovať. V prípade inštalácie PVC krytiny na podlahové kúrenie je potrebné dodržať nasledovný postu: 24 hodín pred pokládkou sa kúrenie musí vypnúť.

Predpisy vzťahujúce sa na obsah vlhkosti pripraveného podkladu
Podklad z cementového estrichu bez podlahového kúrenia < 2.0CM%
Podklad z cementového estrichu s podlahovým kúrením < 1.8CM%
Podklad z estrichovej sádry bez podlahového kúrenia < 0.5CM%
Podklad z estrichovej sádry s podlahovým kúrením < 0.3CM%

Normovaná teplota: Teplota vzduchu medzi 18-27°C, minimálna teplota podlahy 15°C. Denné kolísanie teploty v miestnosti nesmie presahovať 5°C v porovnaní s normovanými hodnotami. Normovanú teplotu je potrebné zabezpečiť v miestnosti aspoň 24 hodín pred začatím pokládky, počas pokládky, a najmenej 72 hodín po dokončení pokládky.

PODLAHOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMI

48 hodín pred začatím pokládky je potrebné podlahové kúrenie vypnúť, a počas trvania pokládky je potrebné zaistiť iný alternatívny spôsob pre zabezpečenie vhodnej teploty v miestnosti.

Po dokončení pokládky je potrebné teplotu podlahového vykurovania postupne zvyšovať (+5°C/deň), kým sa dosiahne požadovaný stupeň.

NIEKOLKO PRAKTICKÝCH RÁD, PRED MONTÁŽOU PVC KRYTINY

Pokladajte podlahovinu dizajnovou stranou hore. Ak sa pokladá viac pásov, pokladajte ich s rovnakým smerom. Ak sa pokladá len jeden pás, smer pokládky je v jednom smere odvíjania. Ak je stena úplne rovná, pokladajte pás pozdĺž steny bez zárezov. Ak je stena krivá, prekryte stenu pár centimetrami. (Např.: PVC na povrch PVC lepiť s lepidlom typu Ceresit K188E. Lepidlo s rozptýľadlom sa používa výlučne na špeciálne povrchy, ako sú vlhké priestory, schody, atď.)

REZANIE PRELOŽENÝCH PÁSOV: Priložte pásy pozdĺž seba, aby vzory naväzovali na seba. Potom zarezte do materiálu cez obidve vrstvy. Je dôležité držať nôž kolmo. Používajte lineár (pravítko).

Pri stene, pri trubkách a pri dverových zárubni odrežte PVC krytinu na určitý, daný rozmer.

Role je treba inštalovať podľa výrobných čísel (šarže) postupne v rámci jednej dodávky. Nepoužívajte role z rôznych výrobných dodávok na jednej ploche!!!

Po prichytení podlahy vybranú PVC krytinu môžeme upevniť: pri voľnom položení je nutné tiež kúvať okraje použitím obojstranne lepiacej pásky, ktorá je odolná stárnutiu. V prípade dlhodobého využitia sa podlahu musíme prilípiť celoplošne s lepidlom, ktorý je vhodný na danú podlahu. V každom prípade dodržujte návod na použitie, ktoré vydal výrobca lepidla. Na estetické dokončenie PVC krytiny môžeme použiť lišty s káblovým žľabom v rôznych farbách (s rôznymi doplnkami), alebo mäkkú lištu. Lišty môžeme prichytiť – podľa typov – s lepidlom alebo s ocelovými klincami.

NÁVOD NA POUŽITIE, ČISTENIE PVC KRYTINY majú dlhú životnosť, jednoducho sa dajú čistiť, avšak niektoré chemikálie, ako acetón, chloroform, etylacetát, živocové deriváty (bitumen) majú nepriaznivý vplyv na podlahu. PVC krytina je citlivá na ostré podpätky, na predmety s ostrým povrchom a na poškodenie spôsobené stlačením (podpätky, nohy nábytku, kolieska, atď.). Niektoré materiály z gumeny, topánky s gumenou podrážkou môžu spôsobiť tmavé pásy a odfarbenie na povrchu. nečistoty, ktoré vznikajú počas používania môžeme odstrániť s čistiacim prostriedkom, ktorý je vhodný na čistenie PVC krytiny.

Dôležité: pri čistení vždy dodržujte návod na použitie.

KVALITA NAŠICH VÝROBKOV

Všetky naše výrobky pochádzajú od popredných európskych výrobcov PVC krytiny, kde kvalitu výroby zaručuje systém zabezpečovania kvality. Ako dodávateľ, zaručujeme vynikajúcu kvalitu našich produktov, ale v žiadnom prípade nemáme vplyv po nákupe na používanie, čistenie, skladovanie a prepravovanie, ktoré zabezpečuje zákazník. Neprijímame reklamácie z nesprávneho, neodborného montáže, respektívne z nesprávneho použitia a údržby. (Účel použitia daného produktu charakterizujú znaky v priloženej tabuľke.) Za skryté chyby zodpovedáme podľa zákona. V priebehu reklamácie je možnosť na opravenie chyby alebo v jednotlivých prípadoch môžeme vymeniť PVC krytinu. Všetky ďalšie súvisiace náklady znáša kupujúci. Reklamácie na nalepenú PVC krytinu s viditeľnou chybou nemôžeme prijať.