

## HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ STONE CLICK 50 SPC PADLÓBURKOLATOKHOZ

Ez a használati és lerakási útmutató a **DIEGO Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott **STONE CLICK 50 SPC** padlóburkolatok kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt termék az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Lerakáskor és a használat során csak az általunk ajánlott kiegészítőket (aljzatkiegyenlítő, alapozó, ragasztó, szegélyléc, stb.) használja. A termék lerakása egyszerű, mégis alapvető műszaki ismereteket feltételez, esetenként célszerűbb szakemberre bízni a lerakást. Kérdéses esetben ezért kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik **DIEGO** áruházhoz segítségért.

**FELHASZNÁLÁS ELŐTT** – és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes padlóburkolat mennyiség felületét, hátoldalát, kapcsolódó elemeit. Látható hibával (esztétikai/minőségi hibával – pl.: gyártási hiba, színeltérés, felületi szennyeződés, felületi sérülés, klikkrendszer sérülése, stb.) rendelkező terméket ne használjon fel, mivel a méretre szabás, ill. lerakás után a látható hibákra reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!

A helységen belül kizárólag azonos gyártási számú terméket szabad lerakni! A gyártási szám a termék csomagolásán található meg. A gyártási számot tartalmazó csomagolásrészt őrizze meg az esetleges későbbi azonosíthatóság érdekében. A minél természetesebb hatás elérésének érdekében keverve rakja le a különböző dobozokból vett paneleket.

**VÁSÁRLÁS ELŐTT** – természetesen az esztétikai szempontok mellett – célszerű átgondolni, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolat, mert ettől függ, hogy milyen minőségű termékre lesz szükség. Üzleteinkben felkészült személyzet segít Önnek a helyes termék kiválasztásában.

### TANÁCS

A padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget alaprajz szempontjából. Ellenőrizze, hogy a falak derékszöget zárnak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy más kiugrók a fal síkjából. Fontos még az ajtók és más átmenetek száma, illetve, hogy kell-e a lerakásnál más módosító tényezőket – lépcsőket, küszöböket, szintkülönbséget, csatlakozást más burkolattal, padlófűtést – figyelembe venni. Ezek alapján – a várható veszteségek figyelembevételével – megállapítható az anyagszükséglet, illetve a szükséges kiegészítők köre (profilok, szegélyléc, stb.).

Mint Forgalmazó, szavatoljuk termékeink kitűnő és egyenletes minőségét, de semmilyen formában nincs behatásunk a vásárlás utáni tárolás, illetve a lerakás körülményeire. A nem rendeltetésszerű tárolásból, használatból, lerakásból eredő – mint például mechanikai jellegű károsodása (bútorhúzógatás, karcolás, ütés, vágás, stb.) – reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A reklamációkezelés keretén belül a padló hibájának kijavítására, illetve cseréjére van mód. Minden egyéb járulékos költség a vásárlót terheli.

### SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A padlóburkolatot sík felületen fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb nedvességtől óvható módon kell szállítani. Lerakás előtt legalább 2 nappal (48 órával) a terméket abban a helységben kell elhelyezni ahová lefektetésre kerül (18-20°C közötti levegőhőmérséklet, 40-60% relatív páratartalom mellett).

### PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA


A lerakáshoz szükséges eszközök: fűrész, vonalzó, mérőszalag, gérvágó, kartus kinyomó, fémfűrész, ceruza, vágókés, lerakókészlet.

Az aljzat típusa lehet ásványi alapú merev, szilárd aljzat (beton, esztrich, gipszesztrich, aszfalt), fapadló.

Az aljzatnak teljesen egyenesnek (ellenőrizzük a felület egyenletlenségét mérőléccel és mérőéssel), szilárdnak, simának, tökéletesen tisztának, száraznak, repedésmentesnek kell lennie.

Az aljzat egyenletlensége nem lehet több, mint 2mm egy 100cm-es hosszúságú felületen vizsgálva. Egyenetlen felületre önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni, ki kell egyenlíteni az aljzatot.

Alápincézett földszinten vagy szuterénben történő burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy az épület alá van szigetelve (pl. kérdezzük meg a tervezőt vagy kivitelezőt)!




Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások:

Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat < 2.0CM%

Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat < 0.5CM%

A padló úgynevezett úsztatott padló, melyet tilos az aljzathoz szegelni, csavarozni, ragasztani, vagy bármilyen más módon rögzíteni. A nagyon nehéz tárgyak, bútorok, felszerelések elhelyezése a padlón hasonló rögzíthetést eredményezhet. Emiatt például a konyhabútorokat, szekrényeket még a padló burkolása előtt célszerű beépíteni és a padlót csak a bútor lábazatáig telepíteni. E követelmények be nem tartásából eredő károkért a padlóburkolat gyártója és forgalmazója nem tud felelősséget vállalni!




A különböző típusú aljzatok esetén szükséges alátétek:

		<b>STONE CLICK 50 SPC</b>
Száras jellegű helységek	<b>Ásványi alapfelületek (új beton, esztrich, gipszesztrich)</b>	Csak párafékező fólia
	<b>Fapadló</b>	Nincs szükség alátételre. Párafékező fólia alkalmazása tilos!
Nedvességnek kitett helységek	<b>Lakossági fürdőszoba</b>	Csak párafékező fólia

A szőnyegpadlót el kell távolítani az aljzatról, nem alkalmas a padló alátétként történő felhasználásra! Nem megfelelő szilárdságú aljzat, továbbá nem higiénikus, nedvesség hatására penészedhet, baktériumok képződhetnek rajta. A régi fapadlót – amennyiben száraz, hordozóképes, és nem korhadt – nem kell eltávolítani, az esetleges mozgó részeket rögzíteni kell. Párafékező alkalmazása tilos. Az új paneleket a régi padlódeszkákra 90°-ban elforgatva, merőlegesen kell lerakni, szükség esetén vakpadlót kell készíteni a teljes felületen.

Ásványi alapfelületek (új beton, esztrich, gipszesztrich) esetében párafékező fóliát kell használni.

A Stone Click 50 SPC padló alkalmas lakossági célú fürdőszobában, mosdóban, konyhában történő felhasználásra. Nem alkalmas azonban zuhanyzóban, közületi célú fürdőszobában, közületi célú mosdóban, szaunában történő felhasználásra. Kérjük, hogy szigorúan kövesse a lerakási útmutatót.



Padlófűtő rendszer (melegvízes / elektromos) használata kizárólag szakszerű telepítés és működtetés esetén lehetséges. A padlófűtési rendszer telepítését csakis megfelelő szakképesítéssel rendelkező cégnek szabad végeznie és az előírtaknak megfelelő felmelegítési és lehűtési protokollt kell alkalmazni. A padlófűtést az adott helység teljes felületén kell működtetni, részleges padlófűtés nem megengedett. A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!

A padlóburkolat alsó részével közvetlenül érintkező aljzat hőmérséklete sehol sem haladhatja meg a 27°C-t! E feltételek nem teljesülése esetén reklamációra nincs lehetőség.

A burkolás megkezdése előtt 48 órával a padlófűtést ki kell kapcsolni, a burkolás időtartama alatt egyéb alternatív módot kell alkalmazni a helység megfelelő hőmérsékletének a biztosítására. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig. Ez fontos az összes további fűtési idényben is. A fűtés leállítását is csak fokozatosan, 5°C-os lépésekben szabad végezni.

A padló burkolását végző szakembernek a burkolás megkezdése előtt ellenőriznie és dokumentálnia kell az aljzat nedvességtartalmát.

Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások padlófűtés esetén:

Padlófűtéssel rendelkező cementesztrich aljzat < 1.8CM%

Padlófűtéssel rendelkező gipszesztrich aljzat < 0.3CM%

A párafékező fólia minőségének az EN 12086 szabványban előírtaknak kell lennie (SD>75m). A fóliát legalább 5cm-es átfedéssel kell fektetni. Az átfedéseket víztaszító ragasztószalaggal kell lezárni. A szalag minőségi követelményei megegyeznek a fólia minőségi követelményeivel, illetve állandó tapadást kell biztosítani.


A padlófelület széleinél fel kell engedni a párafékezőfóliát, majd a lezáró profil magasságában le kell vágni.

Majd a lábamat mentén a hézagot szilikonnal tömíteni kell. Fokozottan figyeljen arra, hogy a tömítés/szigetelés nélküli réseken a nedvesség behatolhat, penészesedést indíthat el.

Úsztatott padló telepítésekor a teljes burkolat (alátét + padló) hőellenállása nem haladhatja meg a DIN EN 14041 előírása szerinti 0,15 m<sup>2</sup>\*k/W értéket.

Ha a lerakás során olyan szigetelőanyagokat is alkalmaz, melyek nem képezik a hivatalos kiegészítő termékek részét, akkor az előírásoknak megfelelő hőellenállás megléte egyáltalán nem garantált.

Ha a padló alátéttel kombinált, akkor nem szabad további alátétet alkalmazni.



A lerakás megkezdése előtt a paneleket válasszák ki a kívánt mintázatok és (ha szükséges) színárnyalatok szerint. A dobozok nyitása után azonnal meg kell kezdeni a padló telepítését.

Javasoljuk, hogy a paneleket a helység hossza és a fényforrás irányában fektesse.

A burkolás megkezdése előtt átgondolni helyiség alaprajzát, kijelölni az esztétikai központot, megtervezni a burkolat szimmetriáját, a speciális mintázatoknál ügyelni kell a megfelelő illeszkedésekre. Ha az első panelsor szélessége kisebb lenne 8cm-nél, akkor úgy kell ismételtelen felosztania a távolságot, hogy az első és utolsó panel szélessége azonos (szimmetrikus) panelszélességet eredményezzen.


A lerakást mindig a helység bal sarkában kezdje meg. Az első sor paneljeit helyezze úgy, hogy a féder a fal felé nézzen az előírt 5mm-es dilatációs hézag biztosításával. Biztosítsa az előírt 5mm-es dilatációs hézagot fűtőcsövek, oszlopok, ajtóütközők, stb. esetén is.

Csatlakoztassa a második panelt (rövid oldalon), billentse 10°-os szögben az első panelbe, majd fektessük le, amíg az egyenletesen fekszik az aljzaton. Ellenőrizze, hogy az összekapcsolás után a hosszanti élek megfelelőek-e.

Ügyeljen arra, hogy a panelek mindig azonos vonalban legyenek, mely szükséges ahhoz, hogy a panelek rés nélkül, megfelelően kapcsolódhassanak a hosszanti oldalon a második sor lerakásakor. Folytassa az első sor lerakását ennek megfelelően.

Az első sor utolsó paneljét fektessük rá a már meglévő sorra majd dekorral felfele 180°-kal fordítsuk el, jelöljük be a megfelelő hosszt a fal irányába (a szükséges dilatációs hézag figyelembevételével), majd vágjuk le. Az összes sor utolsó paneljénél e szerint járjunk el. A levágott darab lesz a következő sor első panelja (minimum 30cm hosszúságúnak lennie kell!). Ügyelni kell rá, hogy a panelek stabil összeillesztése érdekében a rövid oldalaknál minimum 30 cm átfedést kell tartani, a paneleket eltolással kell elhelyezni. Az új sorokat kezdje az előző sor maradékaival (min. 30 cm hossz).


Kezdje a második sort egy fél panellel, vagy egy maradék panellel (hossz>30cm).



A paneleket egyesével lerakva kell haladni. Először a rövid oldalt kell csatlakoztatni az előző panelbe (egy kis hézaggal a hosszanti oldal mentén - kövesse a rajzon látható műveletsort), utána résmentesen csatlakoztassa a hosszú oldalt, majd engedje lefelé a panelt. Legalább 30cm-es átfedést kell biztosítani, sorról-sorra.

Győződjön meg róla, hogy a panelek pontosan kapcsolódtak a rövid és hosszanti oldalon.

Dilatációs hézagok (min.10 mm) alkalmazása ajánlott 20 méternél hosszabb, vagy 20 méternél szélesebb felületeken, valamint sok sarokkal rendelkező helyiségekben, változékonyabb klímájú, hőmérsékletű helyiségekben. Ez biztosítja a padló méretváltozását, tágulását, összehúzódását. A dilatációs hézag figyelembevétele fontos a szomszédos helyiségek burkolásánál is, az ajtókeretnél a felületeket meg kell szakítani. A tágulási hézagok megfelelő profilokkal eltakarhatók. A hézagokat tilos vezetékkel, kábelekkel, bármilyen egyéb anyagokkal kitölteni. Kérjük, hogy vegye figyelembe a ATV DIN 18365 előírásait.



Ha fűtéscsőhöz érünk, először ki kell jelölni a furatok helyét, majd ki kell fúrni vagy vágni azokat. A kialakított furatnak 10 mm-rel legyen nagyobb az átmérője, mint a csőnek magának. Levágás után a paneldarabokat ragasztóval kell rögzíteni egymáshoz. A csövek körüli hézagok takarására csőrózsát kell használni.

Fa ajtótokoknál egy panelt dekorral lefele fektessünk le, jelöljük be a vastagságot és kézfűrészsel vágjuk le a tok alját. Csúsztassuk alá a panelt. A faltól meg kell tartani a szükséges dilatációs hézag távolságot.

Fém ajtótokot körbe kell burkolni, be kell rajzolni a kivágandó részeket (az előírt dilatációs hézag megtartásával) majd kivágás után a panelt bebillenteni.

Ha az utolsó panelsorhoz érünk a panelt közvetlenül az utolsó előtti panelsorra fektetjük, majd egy segédpanel segítségével, a fal felőli hézag betartásával kijelöljük a levágandó részt. Méretre vágjuk a panelt hosszanti irányban. A panelt a helyére illesztjük, szükség szerint a rövid oldalakat ragasztóval rögzítsük. Építsük be a szegélyléceket és a burkolati profilokat. A kész burkolat azonnal használatba vehető. Padlófűtés esetén csak öntapadós rögzítésű profilok használhatók.

#### TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Távolítsa el a padlófelületen lévő szennyeződések felsepréssel, kemény felületű padlóra alkalmas porszívózással. Használja a DIEGO vinyl padló tisztító és ápolószereket. A felmosáshoz ne használjon sok vizet, éppen csak nedves legyen a felmosó. Gőzölős tisztító berendezés használata tilos!

A felületet polírozni, csiszolni, kaparni nem szabad, olaj, viasz tartalmú szerek használata nem megengedett, nem alkalmasak a felület tisztítására.

Ha folyadék kerül a padlóra, távolítsa el minél gyorsabban az esetleges balesetveszély miatt. Különös figyelemmel legyen a padlófelületen elhelyezett virágcserepekkel, vázákkal, stb. Használjon vízálló alátéteket hozzá.

Festék, ragasztó, olaj, körömlakk és további erősen tapadó szennyeződést acetonnal vagy más alkohol tartalmú tisztítószerrel lehet eltávolítani. Ne alkalmazzon további tömítőanyagokat a padló felületén. Kerülje a nagymértékű és hirtelen klímaváltozást.

#### FIGYELEM!

Óvja a padlót a karcolásoktól, felületi sérülésektől. A bejáratnál használjon lábtörölőt, közületi használat esetén legalább 4 méter hosszú tisztítószónt kell biztosítani.

A fából, fémből, műanyagból készült széklábakra filcalátét kell tenni. Csakis puha görgővel ellátott (DIN 12529) görgős székek használhatók a padlón, vagy közületi felhasználásra alkalmas székalátétet, padlóvédőt kell alkalmazni. Ezen utasítások betartásával megóvhatja padlóját a hosszútávú felhasználás érdekében.

A panelek cseréjére, visszaszedésére a lerakást követően van lehetőség az első sor hosszú oldalon történő megemelésével, megdöntésével, hogy az előző sortól való szétkapcsolás érdekében. Ezt követően a rövid oldal a panel megemelésével, megdöntésével szétkapcsolható. Kérjük, hogy a művelet közben legyen nagyon óvatos a klikkrendszer esetleges sérüléseinek elkerülése érdekében.

2020.05.01.